



Инструкция по сборке стеллажа «Лайт»



01
Общий вид комплектующих стеллажей серии ТС Лайт.



02
Дополнительные комплектующие стеллажей серии ТС Лайт.



03
Берем стойку ТС и подпятник ТС.



04
Вставляем (защелкиваем) подпятник в стойку.



05

Между каждой стойкой и полкой вложите угольник жесткости (применимо к самой нижней и верхней полке в стандарте).



06

Вставьте болты в соответствующие отверстия стойки и полки.



07

На продетые болты надеть шайбы и гайки. Затянуть гайки. Повторить тоже самое со 2-ой стороной стойки (установить второй уголок жесткости).



08

Таким же образом прикрепите полку ко второй стойке.



09

Теперь прикрепите верхнюю полку.



10

На данную часть конструкции стеллажа устанавливаем еще две стойки.



11

Закрепляем стойки.



12

Внешний вид угла стеллажа с креплением.



13
Внутренний вид угла верхней и нижней полки с креплением.



14
Вид верхней полки стеллажа.



15
Получаем собранную конструкцию стеллажа ТС Лайт.



16
Устанавливаем промежуточные полки.



17

Они крепятся (стандартно) без уголков жесткости, только с помощью болтов, шайб и гаек.



18

Внутренний вид угла промежуточной полки с креплением.



19

После установки всех полок протяните все болты.



20


Схема крепления стеллажей ТС Лайт в линию.



22
Устанавливаем задний делитель ПТС.



23
Аналогично устанавливаем все задние делители на стеллаж.



24
Устанавливаем боковой делитель ПТС.



25
Аналогично устанавливаем все боковые делители на стеллаж.



26
Устанавливаем держатель ТСУ для книг.



27
Аналогично устанавливаем все держатели для книг на стеллаж.



28
Берем переходник ТС.



29
Устанавливаем (защелкиваем) переходник на край одной стойки (вид снаружи).



30
Устанавливаем (защелкиваем) переходник на край одной стойки (вид изнутри).



31
Вставляем край второй стойки в установленный переходник.



32
Схема установки усилителя полки углового ТС. Устанавливается только на полки длиной 1200 мм и при сборке в линию.



33
Возможна установка двух секций стеллажа способом спина к спине.



34
Возможна установка стеллажей ТС Лайт в линию (ленточным способом).



35
Схема установки связей между рядами стеллажей для придания дополнительной устойчивости стеллажных конструкций ТС Лайт (в качестве связи используется стойка ТС).